



SANITAIRE - PLOMBERIE - ECS

Déclenchement dissimulé pour urinoir, secteur



Description

Utilisation :

- Pour le déclenchement automatique du rinçage d'urinoirs
- Pour le déclenchement automatique et dissimulé du rinçage d'urinoirs
- Pour le montage dans un boîtier d'encastrement pour urinoir
- Inadapté pour un montage dans les éléments d'installation d'un urinoir Joly avec un boîtier à encastrer sur le côté
- Ne convient pas pour le montage dans les éléments d'installation à déclenchement électronique ou pneumatique

Caractéristiques :

- Déclenchement automatique du rinçage
- Détection d'utilisateur invisible
- Sécurité au vandalisme
- Insensible aux influences extérieures
- Alimentation sur secteur
- Prêt pour utilisation une fois raccordé sur le secteur
- Temps de rinçage réglable
- Fonctions réglables et interrogeables sur le service portable HyTronic
- Désactivation du déclenchement du rinçage à l'aide du Clean Handy Geberit

Livré avec :

- Electrovanne
- Transformateur
- électronique, pré-montée sur des cadres de fixation
- Siphon avec étrier de fixation et capteur
- Cache de protection anti-éclaboussures pour mise en route
- Matériel de fixation

Documentations

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Fiche technique](#)

Mise en oeuvre

Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

 [Indications pour le montage.pdf](#)

 [Instructions pour le montage.pdf](#)

 [Manuel dentretien.pdf](#)

 [Manuel dutilisation.pdf](#)